

Dzwonek odstraszający R-EDY Beware Bell Signal Yellow RE-001-YL

Producent: R-EDY Model: RE-001-YL

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z dokładną instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.

Instrukcja

Użytkowanie

- Używaj dzwonków sygnalizacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem do odstraszania dzikiej zwierzyny oraz jako element bezpieczeństwa podczas aktywności outdoorowych, takich jak wyprawy survivalowe, biwakowanie, wędrówki leśne, górskie spacer, biegi, przejażdżki rowerowe.
- Jeśli zakładasz dzwonek własnemu zwierzęciu, upewnij się, że czuje się on z nim komfortowo.
- Przymocuj dzwonek do plecaka, odzieży, torby, roweru lub innego wyposażenia za pomocą mocnej taśmy nylonowej z zapięciem na rzep, aby zapewnić łatwy dostęp i skuteczne działanie.
- W przypadku potrzeby wyciszenia dzwonka, przyłóż taśmę z wbudowanym magnesem, który skutecznie zatrzyma ruchomą kulę wewnątrz dzwonka.

Konserwacja

- Regularnie czyść dzwonek z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń, używając miękkiej ściereczki.
- Sprawdzaj stan taśmy nylonowej i zapięcia na rzep, upewniając się, że są w dobrym stanie i nie mają uszkodzeń.
- Jeśli dzwonek posiada elementy ruchome, takie jak metalowa kulka, sprawdzaj ich funkcjonowanie i czyść je, aby zapewnić płynne działanie.
- Unikaj kontaktu dzwonka z silnymi chemikaliami, które mogą uszkodzić materiały lub powłoki ochronne.
- Jeśli dzwonek jest mokry, pozwól mu naturalnie wyschnąć w przewiewnym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego.

Przechowywanie

- Przechowuj dzwonek w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Używaj etui ochronnych lub specjalnych pojemników, aby chronić dzwonek przed uszkodzeniami mechanicznymi i zarysowaniami.
- Unikaj przechowywania dzwonków w miejscach narażonych na wilgoć, co może prowadzić do degradacji materiałów.

Transport

- Zabezpiecz dzwonek podczas transportu, używając odpowiednich pokrowców lub etui, aby chronić go przed uszkodzeniami.
- Upewnij się, że dzwonek jest dobrze zamocowany, aby uniknąć jego przemieszczania się i potencjalnych uszkodzeń podczas przenoszenia.
- Unikaj przechowywania dzwonków w miejscach narażonych na silne wstrząsy i uderzenia podczas transportu.

Sklep internetowy cq**b**.pl

- Przechowuj dzwonek w torbie, plecaku lub innym bezpiecznym miejscu, które zapewnia łatwy dostęp, ale jednocześnie chroni go przed uszkodzeniami.

Bezpieczeństwo

- Przechowuj dzwonek poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu, połknięciu lub urazom.

Dodatkowe wskazówki

- Wybieraj odpowiedni kolor dzwonka w zależności od potrzeb: kolorowy dla zwiększonej widoczności lub stonowany dla dyskretnego wyglądu.

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny dzwonka, aby upewnić się, że działa poprawnie i jest bezpieczny w użytkowaniu.

- Eksperymentuj z różnymi sposobami montażu, aby znaleźć najbardziej efektywną metodę dla swoich potrzeb.